

Cooktop Indução

4 zonas de aquecimento



Essential



App
Evol Smart*



Função Boost



Acionamento
Automático da
Coifa**



Frame em
Alumínio



Controle
Touch



Painel Slider
Control



Zona Flex



Easy Clean

Sobre

O Cooktop Indução da Linha Kitchen, compõe ambientes projetados para impressionar pelo design, praticidade e inteligência, por isso, conecta-se com o App Evol Smart que é uma tecnologia inovadora e revolucionária no segmento de luxury home appliance. Por meio do app, o monitoramento do status do Cooktop Indução está garantido, permitindo o acionamento automático da coifa, além de garantir segurança, mantendo o seu lifestyle sofisticado, com base no conceito global de wellness..

A Linha Kitchen da Evol evidencia superioridade, requinte, praticidade, recursos inovadores e qualidade em sua essência, transpondo o que há de mais moderno no mercado atual.



SMART LUXURY

Informações técnicas

Material: Vitrocerâmico Preto

Queimadores: 4

Potência: 7.000W

Potência utilizando a função Boost: 9.200W

Painel de controle: Touch

*App Evol Smart: Status do Cooktop

9 níveis de potência

Para Embutir

Tensão: 220-240V

Frequência: 60Hz

Frame em alumínio

Bloqueio / Trava para Crianças

Medidas: 59,4 x 52,3 x 6,0 cm

Peso Bruto: 10Kg

Garantia: 1 Ano

Código do produto: ECTID4QM2A



Funcionalidades

- O cozimento por indução é uma tecnologia de cozimento segura, avançada, eficiente e econômica. Funciona por vibrações eletromagnéticas gerando calor diretamente na panela, e não indiretamente através do aquecimento da superfície do vidro. O vidro fica quente em consequência do aquecimento da panela.
- Você pode verificar se a sua panela é adequada realizando um teste magnético. Mova um ímã em direção à base da panela. Se ele for atraído, a panela é adequada para indução.
- ** Para o acionamento automático da coifa é necessário criar um cenário no app Evol Smart. Essa função é compatível apenas com coifas Evol
- Boost é a função que um queimador atinge uma potência maior em um segundo e dura 5 minutos. Assim você consegue um cozimento mais potente e rápido.



Higiene e Limpeza

- Para remover sujeira diária no vidro, desligue o cooktop, aplique detergente neutro ou limpador para vitrocerâmico no cooktop enquanto o vidro ainda está quente (mas não tão quente!), Remova e seque com um pano macio ou papel toalha e ligue novamente o cooktop.
- Para limpar o painel touch, desligue o cooktop e limpe a sujeira com um pano macio úmido e em seguida, seque com um pano macio ou papel toalha.




evol



SMART LUXURY

Informações de Instalação

- Para projeto de instalação, siga as ilustrações abaixo



Modelo	L(mm)	P(mm)	A(mm)	D(mm)	E(mm)	B(mm)	X(mm)
ECTID4QM2A	590	520	60	56	560	490	≥ 50



A(mm)	760
B(mm)	≥ 50
C(mm)	≥ 20
D	Entrada de ar
E	Saída de ar

Imagens Ilustrativas. Material sujeito a alterações sem aviso prévio



BAIXE O APP EVOL SMART

Disponível para Android e iOS  



evol.com.br



evol_br



/evolgourmet



/evolbr



evol_br



/FaznaEvol



Evol_Brasil



/Evol



/blogevol

SAC | +55 11 4990 2661 | assistenciatecnica@evol.com.br